

# Controlador para noqueadores JARVIS

## MODELOS AST 107 - AST 111

# JARVIS®

UNA UNIDAD PARA TODOS LOS MODELOS DE NOQUEADORES JARVIS



Controlador de noqueadores y módulo de control



Controlador AST-107 y noqueador USSS-21 con adaptador desmontable 1058292



### Adaptadores desmontables



Adaptador 1058292  
USSS-21




Adaptador 1058293  
USSS-1



Adaptador 1058294  
USSS-2



Adaptador 1058295  
USSS-2A



Adaptador 1058296  
USSS-1/2

### Controladores y Adaptadores AST

Controlador Modelo	Noqueador Modelo	Controlador Art N° - 115 V	Controlador Art N° - 230 V	Adaptador Artículo N°
AST-107	USSS-21	4016015	4016016	1058292
AST-108	USSS-1	4016017	4016018	1058293
AST-109	USSS-2	4016019	4016020	1058294
AST-110	USSS-2A	4016021	4016022	1058295
AST-111	USSS-1/2	4016023	4016024	1058296

# JARVIS®

JARVIS ARGENTINA SAIC.

L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES ARGENTINA. e-mail: enriquekelly@jarvis.com.ar

TEL. 54-011-4238-0010 FAX. 54-011-4238-6323 www.jarvis.com.ar